´²ò²Î³ð²¶Æð

Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ï³ñ³ÍùÁ Ù³ùñ»É ³ÕµÇó, ù³Ý¹»É ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ»ïáÝ» »½ñ³ù³ñ»ñÁ, Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝÏ³å³ïÝ»ñÁ, ³/µ-» Ñ³ï³Í³ÍÝ»ñÁ, µ»ïáÝ» Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÁ:

î»Õ³¹ñ»É

- Ýáñ µ»ïáÝ» »½ñ³ù³ñ»ñ 150x300 ¨ 80x200 ã³÷»ñÇ
- µ»ïáÝ» ë³ÉÇÏÝ»ñ / ïáÙ»ï /
- Ýáñ Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇù
- Ýáñ Ë³Õ»ñ / 5 ï»Õ³ÝáÕ Ï³ñáõë»É, ·Í³ÛÇÝ ×á×³Ý³Ï, å ï ï ³ÓáÕ, ×á×³Ý³Ï, ëÕ³ñ³Ý
- Ýáñ Ýëï³ñ³ÝÝ»ñ
- Ýáñ ³Õµ³Ù³ÝÝ»ñ
- Ýáñ ¹»Ïáñ³ïÇí Éáõë»ñ
- Ýáñá·»É ½ñáõó³ï³Õ³í³ñÁ

Æñ³Ï³Ý³óÝ»É

- ³/µ-» Í³ÍÏáõÛÃ
- Ï³Ý³ã³å³ï ï³ñ³Íù

²Üì²Ü²ò²ÜÎ

N	²Üì²ÜàôØ	
1	µ³ñ»Ï³ñ·Ù³ÝÑ³ï³Ï³·ÇÍ ã³÷³¹ñÙ³Ùµ Ø 1:100	ÖÞ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ÖÞ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:200	ÖÞ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:200	ÖÞ-4
5	µ³ñ»Ï³ñ·Ù³ÝÑ³ï³Ï³·ÇÍ ã³÷³¹ñÙ³Ùµ Ø 1:100	ÖÞ-5
6	²Õµ³Ù³Ý, Ýëï³ñ³Ý	ÖÞ-6
7	Գծային ճոճանակ	ÖÞ-7
8	5 տեղանոց կարուսել	ÖÞ-8
9	Øºî²Ô²Î²Ü ´²½ðÆø Ø1:20	ÖÞ-9
10	Èáõë³íáñáõÃÛ³Ý ÙÇ³»ÕÇÏáõñ µ³ñÓ³Ïáí Ñ»Ý³ëÛáõÝ	ÖÞ-10
11	Èáõë³íáñáõÃÛ³Ý »ñÏ»ÕÇáõÏñµ³ñÓ³Ïáí Ñ»Ý³ëÛáõÝ	ÖÞ-11
12	Ճոճանակ	ÖÞ-12
13	¼ñáõó³ï³Õ³í³ñ	ÖÞ-13

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇÝ ¨ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñ

1. Æñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ ßÇÝ. ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÁ ¨ ÝÛáõÃ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý ³éÝí³½Ý 10 ï³ñí³ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ï:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կազմում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

Megametr

62 14/88 13

´²ò²Î³ð²¶Æð,²Üì²Ü²ò²ÜÎ